

Montážní postup

1 Rozložení dílů

1. Položte oba díly na zem tak, aby byly vedle sebe.
2. Natočte je tak, aby mezery směřovaly ke středu.

 **V této poloze budou díly připravené ke spojení.**



2 Zasunutí druhé části

1. Jeden díl postavte tak, aby mezera ve středu směřovala do strany.
2. Druhý díl zasuněte **kolmo do prvního dílu** v oblasti středu.
3. Zasunujte pomalu, bez použití násilí.
4. Pokud díly nejdou zasunout, mírně je pootočte a srovnejte.



Díly musí ve středu **pevně zapadnout do sebe**.

3 Vyrovnání a kontrola spoje

Po zasunutí zkontrolujte:

- zda jsou ramena rozmístěna rovnoměrně do tvaru „X“
- zda je střed pevně spojen
- zda nedochází k viklání



 Pokud je součástí aretace (šrouby / čepy), zajistěte střed dle instrukcí výrobce.

4 Postavení bariéry do pracovní polohy

1. Uchopte bariéru za dvě protilehlá ramena.
2. Společně ji **opatrně zvedněte**.
3. Překlopte ji do **svislé polohy**.
4. Ujistěte se, že všechny opěrné nohy jsou stabilně na zemi.



⚠ Bezpečnost při manipulaci

👉 Bariéra je vyrobena z kovu a může být těžká — vždy je lepší manipulovat **ve dvou**.

Dbejte na tato pravidla:

- nepokládejte ruce mezi spoje při zasouvání dílů
- nemanipulujte s bariérou nad nohama či chodidly
- nezdvíhejte ji prudce nebo jednou rukou
- při přenášení používejte pracovní rukavice
- nestoupejte na bariéru ani ji nepoužívejte jako podestu

Po instalaci:

- zkontrolujte stabilitu
- ujistěte se, že není nakloněná
- ověřte, že nestojí na sypkém podkladu

